

DESMOLTON MD

Desmoldante para Fôrmas de Madeira

DESMOLTON MD é uma composição oleosa, emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas.

PROPRIEDADES:

DESMOLTON MD facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Alto rendimento. Não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

COMPOSIÇÃO:

Composto de ácidos graxos emulsionado.

APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado o **DESMOLTON MD** deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture bem antes de usar.

Em recipiente limpo, diluir uma parte do **DESMOLTON MD** em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o **DESMOLTON MD** à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o **DESMOLTON MD** antes de cada reaproveitamento da fôrma.

Após a aplicação do **DESMOLTON MD**, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

CONSUMO:

DESMOLTON MD apresenta um rendimento de 100 a 200 m² por litro.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

DESMOLTON MD não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Galão de 3,6 litros, Balde de 18 litros, Bombona de 50 litros e Tambor 200 litros.